

# SEGWAY PT WINTER GUIDE

## WARTUNGSTIPPS FÜR DIE WINTERMONATE

Der Sommer ist vorbei und für viele Segway-Besitzer steht die kalte Jahreszeit bevor. Um Ihren Segway während dieser Zeit in bester Verfassung zu erhalten - egal ob Sie den Elementen mit einer flotten Fahrt trotzen oder Ihren Segway bis zum Frühling überwintern wollen - nutzen Sie am besten die Ratschläge folgender Checkliste.

Und denken Sie daran: Für detaillierte technische bzw. sicherheitsrelevante Informationen schlagen Sie immer in Ihrem Segway PT Handbuch nach.

### Wintereinlagerung

**Falls Sie planen Ihren Segway in Erwartung auf angenehmes Fahrwetter einzulagern, beachten Sie Folgendes:**

- Schützen Sie Ihren PT vor den Elementen. Lagern Sie ihn in trockener Umgebung, mit einer Mindesttemperatur von 10 °C oder mehr. (Optimal sind Temperaturen über 15°C)
- Reinigen Sie Ihren PT.
- Entfernen Sie die Infokey Batterie.
- Laden Sie Ihre Akkus komplett auf (wie mit allen Akkus, nicht in der Nähe von entflammaren Materialien laden).
- Falls Sie Ihren PT länger als einen Monat einlagern, entfernen Sie die Akkus – denken Sie daran, die Akkus mindestens alle 3 Monate zu laden.
- Falls die Lagertemperatur unter 0 °C liegt, laden Sie die Akkus nicht. Zuerst erwärmen und dann in warmer Umgebung (über 15 °C) laden. (Dies gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung.)
- Befüllen Sie die Reifen bis zum vorgeschriebenen Reifendruck.
- Vielleicht möchten Sie Ihren PT abdecken, um ihn vor Staub zu schützen.

### Winterbetrieb und Frühlingsvorbereitung

**Falls Sie während des Winters fahren, oder Ihren PT auf den Frühling vorbereiten, beachten Sie folgendes um die optimale Leistung zu erhalten:**

- Wenn Sie nicht fahren, empfehlen wir, Ihren PT in einer warmen und sicheren Umgebung zu lagern (über 15 °C).
- Reinigen Sie Ihren PT regelmäßig und achten Sie besonders darauf, auch die Unterseite der Fußmatten sauber zu halten.
- Ersetzen Sie die Infokey Batterie durch eine neue.
- Überprüfen Sie, ob die Lenkstange gerade ist. Anschließend überprüfen Sie das Drehmoment der Lenkerschrauben; ziehen Sie diese - falls notwendig - mit bis zu 11Nm fest.
- Lassen Sie die Akkus immer am Strom (wie mit allen Akkus, nicht in der Nähe von entflammaren Materialien laden).
- Falls die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, nicht laden, sondern in eine warme Umgebung (über 15 °C) zum Laden bringen. (Dies gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung.)
- Überprüfen und befüllen Sie die Reifen bis zum vorgeschriebenen Reifendruck.
- Falls ein Alarmsignal kurz nach dem Fahren bei niedrigen Temperaturen (unter 0 °C) ertönt, versuchen Sie Ihren PT in einer warmen Umgebung für mindestens 30 Minuten aufzuwärmen.
- Für diejenigen, die gerne auch im Winter Segway fahren, empfehlen wir den Winterreifen Urban Snow, der hohe Sicherheit und grossen Fahrkomfort bei allen winterlichen Bedingungen bietet.

**Fahren Sie vorsichtig und genießen Sie die Fahrt!**

### Anmerkung

Falls die obenstehende Checkliste nicht beachtet wird, können unter Umständen folgende Leistungsprobleme auftauchen: Sicherheitsabschaltung, hervorgerufen durch die Ereigniscodes C100 und C108; entladene Akkus; Aktivierung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder Warnrütteln; geringere Reichweite; Lenkabweichungen; frühzeitiger Reifenverschleiß. Beachten Sie bitte außerdem, dass bei Kälte eine geringere Leistung der Akkus zur Verfügung steht. Pro 5°C Abweichung von der Idealtemperatur (etwa 20°C), ist mit einer Leistungsminderung von ca. 10% zu rechnen.

**Haben Sie weitere Fragen? Benötigen Sie noch Zubehör oder Ersatzteile? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!**